

FUKTINDIKATOR FÖR TRÄ OCH BYGGMATERIAL BDD Mini

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

BDD "mini" stoffuktmätare används av byggarbetare, snickare, målare och hemma användare för att snabbt kunna konstatera fuktkvot i trä och byggmaterial.

BDD "mini" är mycket enkel att använda för att mäta fukthalt i material för att hitta fuktrelaterade problem, läckage i golv, väggar och tak.

- Kontroll av fukthalt innan målning eller annan ytbehandling.
- Hitta orsaker till läckor och fukt
- Klassificera byggmaterial som vått eller torrt
- Kan användas för referensmätning relativt en känd torr yta.

GÖR SÅ HÄR:

Tryck in stiften i materialet som skall mätas. Tryck in knappen, läs av på lämplig skala. En stiftmätare mäter fukthalten i materialet från stift till stift. Om stiften trycks in 1 mm i materialet så mäts fuktkvoten i materialet 1 mm djupt.

TEKNISK SPECIFIKATION	BDD-Mini
MATERIAL	Trä- och Byggmaterial
MÄTPRINCIP	Resistanmätning, stift.
MÄTOMRÅDE	Wood: 6- 60 % H ₂ O Byggmaterial:..... Torr/Varning/Vått
MÄTDJUP	5 mm (För djupare mätning behöver längre spikar används)
NOGGRANNHET	± 1.5 % Fuktkvot
BATTERI VARNING	Ja
DISPLAY	LCD 3 ½ siffror
UPPLÖSNING	0.1 %
BATTERI	12 V Alkaline. 8LR23, 1 st
MÅTT (L x B x D)	75 x 38 x 15 mm
VIKT (INKL BATTER1)	35 gram
GARANTI	1 år för tillverknings fel.

BDD Mini levereras med batteri, färdig att användas med engelsk, finsk och svensk manual.

