

Fuktmätare för trä och sågat virke 100 mm mätdjup, MC-360XLA

Tillämpningar och Funktioner

MC-360XLA är en ny mikroprocessorstyrd fuktmätare som fungerar genom att sända ut en högfrekvent signal för att kapacitivt känna av materialfukthalten. Den robusta konstruktionen och det enkla handhavandet gör det möjligt att snabbt och oförstörande bestämma fukthalten i trä.

Funktioner:

- Stort mätdjup, 100 mm
- Direktavläsning av fukthalt i % vatteninnehåll.
- Oförstörande mätning
- Automatisk avstängning
- Inställbart akustiskt larm
- Sparfunktion (hold) för att se resultat vid svåråtkomliga mätningar
- Automatisk nolljustering (kalibrering)

TEKNISK SPECIFIKATION	MC-360XLA
Användare	Träarbetare, målare, golvläggare, byggnadsinspektörer samt personal inom fastighetsservice.
MATERIAL	Trä
MÄTPRINCIP	Kapacitansmätare. Mäter materialets dielektriska förändring som en funktion av fukttinnehållet genom att sända ut en högfrekvent signal.
MÄTOMRÅDE	Trä: 0- 80 % H ₂ O vid densitet 300 kg/m ³ .
MÄTNOGGRANNHET	Ca. ± 1 %
DENSITETSOMRÅDE	14 st 100-1050 kg/m ³
MÄTDJUP (FAST)	0-100 mm
AUTOMATISK AVSTÄNGNING	Ja
BATTERIVARNING	Ja
ARBETSOMRÅDE	-10° C/+60° C
DISPLAY	LCD digital
UPPLÖSNING	0,1 %
HÖLJE	ABS Plast
SENSOR	Stålgafflar
BATTERI	9 V
VÄSKA	Konstgjort Läder
STORLEK (L x H x D)	132 x 62 x 30 mm
VIKT (M. BATTERI)	150 gram
GARANTI	1 År

Levereras med komplett med batteri, bärväska och manual på svenska, engelska och ryska.

