

Fuktindikator för Båt & Husvagn MC-550

Tillämpningar och Funktioner

Att köpa båt eller husvagn är en stor investering! Med MC-550 kan du hitta dolda fel som kan bli kostsamma att åtgärda.

- Hitta plastpest (osmosis) i glasfiberarmerade skrov
- Kontrollera fukt innan målning eller annan ytbehandling
- Hitta läckage
- Hitta elektriska kablar och andra metallföremål

Lämplig för :

- Båt och husvagnsköpare
- Båt och husvagnsägare
- Marinor
- Båtsinspektörer

Features:

- Enkel att använda. fukt indikeras sekundsnabbt
- Oförstörande: Känner av fukten genom att scanna kapacitansen med hjälp av en högfrekvent signal
- Mätdjup Ca 40 mm
- Batterivarnings indikering

Teknisk specifikation	MC-550
Mätområde:	0 – 30 % fuktkvot
Mätdjup:	40 mm
Drifttemperatur, / RF:	0 till +50° C / 0 till 80 % (Icke kondenserande)
Lagringstemperatur:	-20 till +70°C
Display:	3 ½- siffror, 13 mm hög LCD-display
Upplösning:	0,1%
Batteri:	9 V alkali batteri (typ IEC 6F22)
Strömförbrukning:	Approximate. 5 mA
Batterivarning:	"BAT" visas.
Mått:	106 x 67 x 30 mm
Vikt ca.:	150 g. inkl batteri
Garanti:	1 år



MC-550 leveras med batteri och manual färdig att användas.

