

FUKTMÄTARE FÖR SÅGSPÅN MC-600SD-A/B



TILLÄMPNINGAR

Fuktmätaren MC-600SD- är modern mätare för mätning av fukt i sågspån eller annat finfördelat trämaterial. Fukten bestäms genom att resistansen mäts på det komprimerade materialet. Version A mäter även fukthalt i hö och ensilage. Vid märninga av fukt i sågspån för tillverkning av briketter och pellets välj version A.

Mätningen går till så här:

Ladda mätkammaren med mätmaterial sågspån och komprimera manuellt till ca 0,2 Mpa.
Ställ in mättemperaturen.
Fuktkvoten visas direkt i displayen.

Fuktmätaren kommer i två versioner:

A 8 % - 50 % Fuktkvot
B 35 % - 70 % Fuktkvot



TEKNISKA DATA

MÄTOMRÅDE MC-600SD-A	8 % - 50 % Fuktkvot
MÄTOMRÅDE MC-600SD-B	35 % - 70 % Fuktkvot
MATERIAL	Version A: Sågspån, Hö Version B: Sågspån
ARBETSTEMPERATUR	0° - 50°C
UPPLÖSNING	1 %
DISPLAY	LCD 3 ½ siffror
BATTERI	9 V
SAMPLINGSVOLYM	120 cm ³
MÄTRYCK	0.2 MPa
VIKT	1 kg
MÅTT	300 x 215 x 65 mm

MÄTOMRÅDE NOGGRANNHET

8-15 %	± 1 % Fuktkvot
16-28 %	± 2 % Fuktkvot

Instrumentet is levereras med :

- 9V batteri
- Transportväska i hårdplast.
- Manual

